



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení matrace z produktové řady společnosti UNAR s. r. o.

Životnost matrací závisí na pravidelném a pečlivém zacházení během používání. Chcete-li, aby Vám tato matrace sloužila k Vaší maximální spokojenosti, je třeba dodržovat následující informace:

POKYNY K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ MATRACE

- 1) Matraci je nutné mít uloženou na správně zvoleném roštu nebo pevné podložce.
Doporučená vzdálenost mezi lamelami činí 2 – 4 cm.
- 2) Doporučujeme rozměr vložené matrace do lůžka o 10 mm menší v šířce i délce, než je lehací plocha lůžka. Odchylka od rozměrů uvedených v objednávce matrace může být +/- 1,5% u šířky i délky.
- 3) Nikdy matraci nepřekládejte a nelámejte!
- 4) Matrace se dodávají z hygienických důvodů v neprodyšném balení. Po vybalení z fólie může matrace vykazovat zvláštní „zápach“, jako i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není závadné ani zdraví škodlivé. Všechny materiály pro výrobu našich matrací jsou testovány na zdravotní nezávadnost. Po vybalení doporučujeme dostatečně matraci provětrat. Po několika dnech tento případný „zápach“ zeslábně a zmizí.
- 5) V průběhu prvních týdnů používání se jádra matrací přizpůsobují tvaru těla a poskytují mu tak optimální oporu. Při této „asimilaci“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti matrace. Dále je možné vytváření lehkého proležení v pánevních partiích (především u matracových potahů, kdy vlivem zatížení dochází k postupnému slehnutí rouna, což je přirozená vlastnost těchto materiálů). Uživatelské vlastnosti matrace, zejména opora těla, tím nejsou porušeny. obraťte se, prosím, na Vašeho prodejce až poté, když hloubka proležení vykazuje více než 10 %.
- 6) Doplňkové polštáře nikdy nepoužívejte bez potahu! Při výrobě polštáře jsou použity esenciální oleje a jejich vlivem může dojít k zabarvení matrace či jiných předmětů, které s ním přijdou do styku.
- 7) Matracový potah - ošetřujte dle symbolů na etiketě všité do potahu každé matrace. Z hygienických důvodů doporučujeme potah prát minimálně 1x za půl roku, a to bez použití aviváže. Důležité je nechat potahy řádně vyschnout, čímž se zabrání možnému vzniku plísní.
- 8) Čištění matrace – při lokálním znečištění lze čistit suchou pěnou. Matraci také čas od času vysajte. Vysavač nastavte na nízký/střední výkon a opatřete nástavcem na čalouněné výrobky.
- 9) Vaši matraci doporučujeme často provětrat a kvartálně obracet (z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí proti nožní). Nejspolehlivější způsob, jak zabránit vzniku fleků od vlhkosti nebo plísně, je dobré větrání při pokojové teplotě v rozmezí 14 - 20°C a relativní vlhkosti 40-60%. Nepoužívejte, prosím, případné postranní úchyty (ucha) matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k vytržení látky či ozdobných švů.
- 10) K prodloužení životnosti Vaší matrace doporučujeme zakoupit „matracový chránič“ - zabraňuje vytváření žmolků na potahu matrace a případnému poškození v důsledku pocení. Některé typy chráničů lze vyvařit až na 95°C, čímž se zničí většina roztočů. Je tedy vhodnou variantou pro alergie. Při manipulaci (např. snímání či navlékání) dbejte na to, aby nedošlo k poškození matrace.